

2573 – ОБЪЕМНАЯ ТОЛСТОВКА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

неопрен, малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- разъемная застежка-молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия – 3 см, остальные швы 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Воротник – 1 деталь со сгибом

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Обметать средние срезы полочки. Притачать к бортам разъемную застежку молнию.

2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стойку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Рассечь припуск в уголке полочки, стачать по горизонтальному срезу. Припуски обметать.
4. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
6. Заложить и стачать встречные складки на полочке и спинке. Складки закрепить у нижнего среза. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.