

2578 – БЛУЗКА СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевая прокладка



СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; припуск по срезу горловины спинки и нижнему срезу рукава – 0 см; остальные швы – 1 см..

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. По срезу горловины спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, располагая ее в центре детали. Окантовать срез горловины спинки косой бейкой.
3. Обметать внешний срез обтачек горловины полочки. Сложить обтачку с полочкой и обтачать срез горловины. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва стачивания со спинкой.
4. По плечевому срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевой шов, вкладывая спинку между полочкой и обтачкой. Припуски обметать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону.
5. Стачать средний шов полочки одновременно со средним швом обтачек, раскладывая детали в одну линию. Припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть, обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Выполнить разрез на рукаве. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
9. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Окантовать нижний срез рукава косой бейкой, одновременно обрабатывая завязки.
10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.