

2587 – РУБАШКА С АСИММЕТРИЧНОЙ ПОЛОЧКОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

рубашечные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- 5 пуговиц
- резиновая тесьма шириной 3,5 см

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск по нижнему срезу полочки – 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Бочок - 4 детали
6. Воротник - 1 деталь
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Манжета - 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеную планку.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Сложить бочки попарно лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями полочку и стачать рельефный срез. Припуски рассечь, детали выправить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Стачать вытачку на детали полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать рукава. Припуски заутюжить на основную деталь, обметать.
6. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в углах высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
7. Припуск цельнокроеной планки подогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, огибая воротник цельнокроеной планкой. Выправить детали. Припуск обметать. Проложить отделочно – закрепляющую строчку вдоль планки.
8. Обметать припуски низа спинки и полочки. Припуск низа спинки подогнуть внутрь и настрочить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов, огибая нижний срез спинки припуском полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Проложить отделочно – закрепляющую строчку по низу полочки.
9. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Вложить резиновую тесьму в манжету, отрегулировать длину и закрепить ее вертикальными строчками согласно меткам.
10. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать.
11. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.