

2607 – ПЛАТЬЕ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ШВАМИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из неосыпающихся материалов из натуральных или смесовых волокон. (неопрен, трикотаж капитон, шерстяной велюр).

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка – молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см. Припуск по верхнему срезу кармана - 2 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекала выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Воротник – 1 деталь
10. Карман – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник - 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать верхний срез кармана.
2. Верхний срез кармана подогнуть внутрь и настрочить. Подогнуть боковые и нижний припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить.
3. Стачать рельефные срезы на деталях спинки и полочки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Срезать припуски до 0.2-0.3 см.
4. Притачать нижние части полочки и спинки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Подрезать припуск до 0.2-0.3 см.
5. Стачать средний шов полочки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Подрезать припуски до 0.2-0.3 см.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
7. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Втачать застежку молнию до середины воротника. Припуск внутренней стороны воротника подогнуть и настрочить в шов втачивания внешней стороны. Припуск среднего шва воротника подшить к тесьме застежки – молнии.
8. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить. Манжету стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить.
10. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.