

## 2610 – БЛУЗКА С КРУЖЕВНЫМИ ВСТАВКАМИ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.  
Кружевное полотно в тон основной ткани.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 3 пуговицы
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть рукава - 2 детали
4. Воротник - 4 детали
5. Манжета - 2 детали

#### Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 1 деталь
3. Верхняя часть рукава - 2 детали

#### Из клеевой:

1. Воротник - 2 детали
2. Манжета - 2 детали

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Наметить и прорезать разрез на кокетке полочки. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Разложить кокетку спинки по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 - 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
3. Стачать плечевые срезы кокеток спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали воротников попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки. На правую сторону пришить пуговицу.
6. По верхним срезам спинки и полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать спинку и полочку к кокеткам, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, заутюжить припуски вверх и обметать.
9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.
12. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.