

2624 – БЛУЗКА С ОТКРЫТЫМ ПЛЕЧОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 10 пуговиц
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной

иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Правый рукав – 1 деталь
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать цельнокроеные планки левого рукава.
2. Заутюжить цельнокроеную планку левого рукава на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутрь и настрочить на 0.1 см от сгиба. Наложить переднюю часть рукава на заднюю, совмещая линии петель, и скрепить по нижнему срезу.
3. Стачать правый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать. Притачать правый рукав к основному изделию, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
5. Обметать боковые срезы и срезы рукава отдельно на каждой детали. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от края.
6. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы на планках и стойке воротника. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.