

4038 – ШЕЛКОВЫЙ ХАЛАТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- тонкая клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не

включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск вдоль верхнего среза кармана – 4 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



1. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить к середине.
3. Припуск верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 3 см и настрочить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону, наложить на полочку и настрочить.
4. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, рассекая припуски в уголках, заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках, припуски разутюжить. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез.
6. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
7. Втачать рукава в открытые проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.
9. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.7 см от края по периметру пояса.