

4085 – ПЛАТЬЕ С ШИФОНОВЫМИ РУКАВАМИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; шифоновые ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 3 пуговицы
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1,5 см, остальные швы 1 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Из шифона:

1. Рукава – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Притачать рукава к пройме полочки. Припуски обметать.
3. Притачать правый рукав к пройме спинки. Припуски обметать.
4. Подкроить косую бейку из трикотажа длиной равной длине горловине. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Разложить, подогнуть длинные стороны бейки к центру и приутюжить. Сложить еще раз пополам и приутюжить. Обтачать косой бейкой горловину.
5. Стачать левый срез проймы и обметать.
6. Стачать боковой срез и срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.
7. Стачать манжету в кольцо. Вывернуть, сложить вдоль посередине и притачать к рукаву.
8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.