

4092 – ТУНИКА С КАРМАНАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- косая бейка
- декоративный шнур в карюшон

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной

иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Карман – 2 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Передняя часть капюшона – 2 детали
7. Задняя часть капюшона – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Наметить и стачать вытачки на верхней части полочки. Глубины срезать оверлоком.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. По нижнему и среднему срезам кармана проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать бочок и карман по нижнему и среднему срезам. Припуски обметать. Сложить карман и нижнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть карман на изнаночную сторону и скрепить у бокового и верхнего срезов.
4. По верхнему срезу полочки между входами в карман проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Нарезать косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на косой бейке у бокового шва.
8. Обметать петли на передней части капюшона (на одной детали). Стачать верхний срез передней части капюшона. Сложить детали передней части капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по вогнутому срезу. Вывернуть на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 2 см. от края капюшона, образуя кулиску. Стачать криволинейный срез задней части капюшона. Припуск обметать. Стачать переднюю и заднюю части капюшона. Припуски обметать. Втачать капюшон в горловину, припуск обметать. Продеть шнурок в кулиску.
9. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.