

4114 – КУРТОЧКА С РУКАВАМИ КОЛОКОЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

шерстяная ткань.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- подкладочная ткань

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 4.5 см.

Детали полочек и спинки из подкладки кроются за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

Подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа рукава, подгибка низа изделия.



Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. На полочке стачать вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Притачать кокетки к спинке и полочкам. Швы заутюжить в сторону кокетки.
3. Стачать верхний срез рукава. Шов разутюжить.
4. Втачать рукав в открытую пройму. Шов разутюжить. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
6. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт и горловину. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя не стачанным участок в левом нижнем шве рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
8. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть курточку на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
9. Проложить отделочную строчку на 1 см от края вдоль линии борта и горловины. Проложить отделочную строчку на 3,5 см от низа рукава.

Обратите внимание: Курточка без застежки, борта куртки располагаются встык. При желании можно сделать декоративную навесную петлю.