

4149 – ПЛАТЬЕ С НИЗКОЙ ПРОЙМОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 1.5 см; припуск горловины спинки, полочки и рукава – 1.5 см. Остальные припуски – 0.7 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить и обметать. Притачать правый рукав к спинке, припуски заутюжить и обметать.
2. Обметать срез горловины, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

3. Притачать левый рукав к спинке, припуски заутюжить и обметать. Поставить закрепку на горловине. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски шва заутюжить и обметать.

4. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

СОВЕТ: Платье рекомендуется носить с широким поясом.