

4315 – ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННЫМ ВОРОТНИКОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава - 2 см, остальные швы 0,8 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 2 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Вставка спинки - 1 деталь
6. Вставка полочки - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Воротник - 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать оверлоком. Притачать вставку к верхней и нижней частям полочки. Припуски обметать.
2. Стачать средние срезы на верхней и нижней частях спинки. Припуски обметать. Притачать вставку спинки к верхней и нижней частям спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в открытую пройму.
4. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
5. Рассечь припуски на горловине полочки. Участок между метками обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
6. Рассечь припуски на воротнике вдоль больших меток. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать углы и прямые участки до больших меток. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.