

## 4335 – ЮБКА С ЗАПАХОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

эластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка-молния
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Внешний срез верхнего полотнища — 2 см. Подгибка низа изделия – 2 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Кокетка переда — 2 детали
5. Отлетное полотнище — 1 деталь
6. Поясок – 1 деталь

#### Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка переда – 1 деталь

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние кокетки. Проклеить клеевой прокладкой верхний срез отлетного полотнища во избежание растяжения. Обметать верхний, внешний и нижний срезы отлетного полотнища. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
2. Притачать кокетки в переднем и заднем полотнищам. Припуски разутюжить.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от нижнего среза до метки молнии. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку-молнию.
4. Наложить лицевой стороной вверх отлетное полотнище на лицевую сторону переднего полотнища и скрепить по боковому шву. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез кокеток. Сложить внутреннюю кокетку с внешней и обтачать верхний срез. Припуск рассечь. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0.1 см от шва обтачивания. Внутреннюю кокетку отогнуть на изнанку, приутюжить. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания верхней кокетки. Прикрепить средний срез кокетки к тесьме застежки - молнии ручными стежками.
6. Разрезать поясok на две равные части. Сложить поясok лицевой стороной внутрь и обтачать по двум длинным и одной короткой стороне. Подрезать припуски в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить поясok. Настрочить поясok согласно меткам на юбку и верхнее полотнище соответственно.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону настрочить.