

4341 – ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плотный трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- застежка – молния (длина указана на лекале полочки)

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно

стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на все швы – 0.8 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Нижняя часть – 1 деталь со сгибом
7. Манжета – 2 детали
8. Передняя левая часть капюшона – 2 детали
9. Передняя правая часть капюшона – 2 детали





10. Задняя часть капюшона – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Притачать задние части капюшона к передним. Припуски обметать. Стачать шов капюшона. Припуск обметать. Втачать капюшон в горловину. Припуск обметать. Стачать верхний срез передних внутренних частей капюшона. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез верхних частей.
3. Обметать срезы под молнию. Втачать застежку – молнию. Наложить внутреннюю часть капюшона на капюшон обтачать по криволинейному срезу и срезу притачивания молнии. Строчку начинать и заканчивать на 0.8 см вверх от среза горловины. Отвернуть внутреннюю часть капюшона внутрь. Настрочить нижний припуск внутренней части в шов горловины. Настрочить внутреннюю часть в шов стачивания задней и передней частей. Проложить отделочные строчки вдоль молнии.
4. Притачать нижнюю часть полочки к верхним частям. Припуск обметать и заутюжить вниз. Проложить отделочную строчку.
5. Втачать рукав в открытую пройму, припуск обметать.
6. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
7. Стачать нижнюю часть в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить деталь вдоль и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая нижнюю часть. Припуск обметать и направить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. от шва.
8. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая манжету. Припуск обметать и направить на рукав. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. от шва.