

4373 - ПЛАТЬЕ С ГОРЛОВИНОЙ КАЧЕЛЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застёжка–молния
- подкладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Подкладка кроится из ткани верха.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам— 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 4 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать вставку к нижней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать



верхнюю часть к вставке, припуск обметать и заутюжить на вставку. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.

2. Заложить и скрепить складки на плече полочки. На нижней части полочки заложить складки и скрепить их временной строчкой. Притачать вставку полочки к нижней части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать верхнюю часть полочки к вставке. Припуск обметать и заутюжить на вставку.

3. Стачать плечевые срезы и правый боковой срез, припуски разутюжить. Обметать боковой срез от талии до низа, припуски заутюжить на спинку.

4. Левый боковой шов обметать по отдельности. Стачать шов от метки вниз. Втачать застежку-молнию.

5. Стачать средний срез подкладки спинки. Припуск разутюжить. Стачать плечевые и правый боковой срез подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез подкладки. Наложить подкладку на платье и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать проймы в 2 приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Пришить подкладку к тесьме застежки-молнии вдоль бокового шва. Пришить нижний срез подкладки к шву стачивания лифа и вставки.

6. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.