

4390 – ЛЕГГИНСЫ ДВУХШОВНЫЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- декоративный шнурок

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной

иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 0,8 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Передняя кокетка – 2 детали
4. Задняя кокетка – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой небольшой участок под петли.



2. Стачать и обметать боковые и шаговые срезы. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
3. Стачать и обметать одновременно средние срезы передней с задней половинок.
4. Обметать петли на внешней кокетке переда. Стачать боковые срезы внешних и внутренних кокеток. Обтачать верхний срез кокеток. Притачать кокетки к лосинам. Припуск обметать и заутюжить вниз.
5. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
6. Продеть декоративный шнурок через петли.