

4412 – ТРИКОТАЖНАЯ ТУНИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 11 пуговиц

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски

до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое. 0.7 см, припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



1. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины вытачек срезать оверлоком и приутюжить.
2. Притачать задние части рукавов к деталям спинки, припуски приутюжить и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски приутюжить и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к спинке, припуски приутюжить и обметать.
3. Притачать передние части рукавов к деталям полочки, припуски приутюжить и обметать. Стачать средний срез полочки, припуски приутюжить и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к полочке, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать верхний срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать воротник в кольцо. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и втачать в горловину спинки и полочки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Припуски приутюжить и обметать.
6. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.