

## 4413 – ПЛАТЬЕ С ПОЯСОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 0,7 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь
6. Рукав - 2 детали
7. Манжета - 2 детали
8. Бочок кармана - 2 детали
9. Мешковина кармана - 2 детали

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на деталях спинки, припуски срезать оверлоком. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск обметать. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Заложить на полочке складки (глубины направлены к боковым срезам), скрепить их по нижнему срезу.
3. Наложить мешковину кармана на нижнюю часть полочки и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки на бочок и стачать края мешковин. Припуск обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Стачать правый плечевой срез. Припуск заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать и обметать левый плечевой срез
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать на сборку.
7. Стачать манжеты в кольцо. Вывернуть на лицевую сторону и сложить вдоль пополам. Вложить манжету в рукав и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать.
8. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.
9. Сложить пояс вдоль посередине и обтачать по контуру, оставляя небольшое технологическое отверстие. Высечь уголки, вывернуть пояс, зашить отверстие. Наложить пояс на полочку, совмещая середины и притачать к боковым срезам, так чтобы нижний край пояса на 1 см вниз перекрывал шов стачивания верхней и нижней половинок.