

4428 – ПЛАТЬЕ С КРУЖЕВОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон;
кружевное полотно.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 3 пуговицы

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 4 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на спинку, обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на полочку, обметать.
3. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, припуски рассечь и заутюжить на обтачку. Притачать внешнюю обтачку горловины полочки к полочке, припуски рассечь и заутюжить на обтачку.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 15 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли примерно 4 см.
7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и средние срезы, вставляя руликовые петли. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Нижний срез внутренней обтачки подвернуть и настрочить в шов притачивания внешней обтачки. Пришить пуговицы.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Нижний срез изделия подогнуть на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.