

## 4441 – ДВУХЦВЕТНОЕ ПЛАТЬЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плотный трикотаж двух цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- 4 кнопки
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 0.7 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани 1:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Бочок – 1 деталь
5. Рукав — 2 детали

### Из основной ткани 2:

1. Боковая часть полочки – 1 деталь
2. Вставка полочки – 1 деталь

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на деталях спинки, припуски срезать оверлоком. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать детали полочки. Припуски обметать.
3. Стачать правый плечевой срез. Припуск заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать и обметать левый плечевой срез.
4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму.
6. Обметать нижний срез изделия и рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настроить.