

4488 – ПЛАТЬЕ С ВОЛАНАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

двухсторонние хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застёжка–молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск нижнего среза волана спинки, правого и левого воланов полочки – 0.5 см; припуск нижнего среза левого и правого воротников – 0.5 см; припуск по периметру пояса – 0.5 см; остальные швы 1 см;

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Волан спинки_1 – 1 деталь
4. Волан спинки_2 – 1 деталь
5. Левая верхняя часть полочки – 1 деталь
6. Правая верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь
8. Правая нижняя часть полочки – 1 деталь
9. Левый волан полочки_1 – 1 деталь
10. Правый волан полочки_1 – 1 деталь
11. Левый волан полочки_2 – 1 деталь
12. Правый волан полочки_2 – 1 деталь

13. Левая часть воротника_1 – 1 деталь
14. Правая часть воротника_1 – 1 деталь
15. Левая часть воротника_2 – 1 деталь
16. Правая часть воротника_2 – 1 деталь
17. Пояс – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, глубины заутюжить к середине.
2. Обметать нижние срезы воланов спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить воланы_1 на воланы_2 и скрепить по необработанным срезам.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать волан к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать средний срез воротника, припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить воротник_1 на воротник_2 и скрепить по внутреннему срезу.
5. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротник лицевой стороной с изнаночной стороной платья и притачать левую часть по срезу горловины до середины спинки, припуски обметать. Отогнуть левый конец на лицевую сторону и скрепить со средним срезом полочки. Вложить левую сторону полочки между правой полочкой и воротником и стачать оставшуюся часть шва притачивания воротника от середины спинки до талии. Припуски обметать. Отогнуть правую часть воротника и скрепить со срезом талии.
7. Притачать левый волан к нижней левой части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать правую нижнюю часть полочки с левой, вкладывая между ними правый волан и продолжая строчку до бокового шва. Припуски приутюжить и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать левые боковые срезы отдельно на спинке и полочке. Стачать левые боковые срезы от проймы до верхней метки и от нижней метки вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
10. Деталь пояса обметать по контуру, заутюжить припуски на изнаночную сторону и настрочить. Или обметать по контуру тонким ролевым швом.