

4562 – ПРЯМАЯ БЛУЗКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не

включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1,2 см, остальные швы 1 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
7. Клапан - 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
4. Клапан - 1 деталь



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки (если они предусмотрены введенным обхватом груди), глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Пришить обтачку к припускам плечевого шва.
5. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Обметать свободный срез клапана. Притачать клапан к полочке, отвернуть вниз и настрочить.
6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к низу рукава, складывая ее с изнаночной стороной изделия. Припуски обметать, отогнуть манжету на лицевую сторону, приутюжить.