

4568 - ПЛАТЬЕ С КОКЕТКОЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, джинсовые ткани.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 4 пуговицы
- потайная застежка-молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия и низу рукава - 2.0 см, припуск вдоль шлицы - 6 см, остальные швы 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Пата - 2 детали
7. Клапан - 4 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Клапан - 2 детали

2. Обтачка горловины спинки - 2 детали
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой клапаны и обтачки горловины.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине.
3. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголке высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края, обметать петлю.
5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетки к полочке, вкладывая клапаны, припуски заутюжить на кокетки и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Детали вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обтачку прикрепить к плечевым швам и тесьме застежки - молнии.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез, обметать петли. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Низ рукава подогнуть дважды на 1 см, приутюжить и настрочить.
11. Пришить пуговицы для клапанов и на рукавах.