

4583 – КОРОТКОЕ ПАЛЬТО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

не осыпающаяся, пальтовая, двухсторонняя ткань, из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- 4 кнопки
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск 0 см: горловина полочки и спинки, горловины обтачки и подборта, нижние срезы пальто и рукава, срезы борта. Все остальные швы 1 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Листочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, нижняя планка, подборт, листочка

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить листочку вдоль пополам и приутюжить. Наметить место расположения кармана. Наметить вспомогательные линии на листочке. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман. Притачать листочку к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Притачать мешковины кармана. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов, одновременно обтачивая подкладки кармана.
3. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто.
4. Втачать рукава в открытую пройму. Припуски разутюжить. Отворот рукава заутюжить на лицевую сторону и настрочить. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Притачать к подборту нижнюю планку. Наложить подборт и планку и обтачку на изнаночную сторону пальто лицевой стороной вверх и стачать швом 0.5 см.
6. Поставить кнопки на пальто.