

4587 – ТУНИКА С КАПЮШОНОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- застежка–молния
- декоративные кожаные уголки – 4 шт
- декоративный шнур

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной

строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав полочки – 2 детали
4. Рукав спинки – 2 детали
5. Мешковина кармана – 4 детали
6. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
7. Манжета – 2 детали
8. Левая часть капюшона – 1 деталь



9. Правая часть капюшона – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.
2. Наметить место расположения кармана. Разрезать по намеченной линии дальше на 1,5 см. Притачать мешковины кармана, накладывая их на лицевую сторону полочки. Припуски обметать. Отвернуть мешковины кармана внутрь и стачать. На уголки кармана настрочить декоративные кожаные вставки.
3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Притачать переднюю часть рукава к правой стороне полочки. Припуск обметать и заутюжить на рукав. Припуски левой стороны обметать по отдельности и стачать до метки. Приутюжить разрез под молнию. Подложить молнию под разрез и притачать.
5. Притачать задние части рукавов к спинке. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать верхний шорв рукава. Припуск обметать.
6. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски приутюжить и обметать.
7. Сложить нижнюю планку в кольцо и стачать. Сложить планку вдоль пополам. Притачать планку к нижнему срезу туники. Припуски обметать и заутюжить на тунику.
8. Сложить манжету в кольцо и стачать. Сложить манжету вдоль пополам. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
9. Стачать шов капюшона. Припуски обметать. Обметать внешний срез капюшона. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Втачать капюшон в горловину. Припуски обметать.