

## 4598 – ПАЛЬТО-НАКИДКА

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 2 пуговицы
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см, припуск на подгибку низа рукава - 2.0 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Стойка - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Подборт - 2 детали
6. Пояс - 1 деталь

#### Из клеевой:

1. Подборт - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,7 см.
3. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь и разутюжить.
4. Стачать плечевые срезы пальто одновременно со срезом стойки, припуски рассечь, разутюжить и обметать.
5. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, одновременно со швом стойки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Заутюжить подгибку низа на спинке. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борта, низ и срез стойки. Припуски на закруглении рассечь, борта и стойку вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
7. Припуск бокового среза рассечь в уголке у проймы. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Припуск нижнего среза спинки обметать, подшить потайными стежками.
9. Проложить вдоль края борта отделочную строчку на 0,7 см от края. Обметать петли. Пришить пуговицу. Пришить внутреннюю пуговицу.
10. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края по периметру пояса.