

4661 – БЛУЗКА С РУКАВОМ–РЕГЛАН

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

мягкие, хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 1 пуговица
- резиновая тесьма шириной 0.6–0.9 см.

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу блузки – 2 см; припуск по низу рукава – 3см; все остальные швы – 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки до низа. Припуск разутюжить, приутюживая разрез.
3. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 5 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.
4. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части. Припуски обметать и заутюжить вверх.
5. Втачать рукава в проймы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на основные детали. Стачать верхний срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.
6. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины полочки и спинки. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с основной деталью и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, швы выправить и приутюжить. Пришить петлю. Закрепить обтачку у плечевого шва и вдоль среднего среза спинки. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза спинки.
9. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на 1 см, приутюжить, затем подогнуть на 2 см. Проложить строчку по низу рукава, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму в кулиску и скрепить концы.
10. Обметать припуск низа. Подогнуть внутрь и настрочить. Пришить пуговицу.