

4663 – ДЖИНСОВАЯ ТУНИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 12 пуговиц

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см, остальные швы – 1см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Планка – 2 детали
4. Кокетка спинки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Планка рукава – 2 детали
10. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевым флизелином внутреннюю стойку, воротник, планки и манжеты.
2. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Подогнуть припуски кармана внутрь и заутюжить. Наложить карман на полочку и настроить.
3. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить отделочную строчку по кокетке спинки на полочке.
5. Притачать внешнюю планку к тунике, припуски заутюжить на планку. Внутреннюю планку подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней планки.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
7. Сложить планку лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать планку к внутренней части рукава по разметке. Притачать манжеты к рукаву. Припуск заутюжить на манжету. Стачать шов рукава одновременно со швом манжеты. Припуск обметать и заутюжить в сторону метки планки рукава. Припуск манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания манжеты. Проложить строчку вдоль шва на 0.5 см от шва. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Проложить отделочные строчки вдоль планки. Обметать петли на правой планке, на планках рукава, на карманах. Пришить пуговицы на левой планке, на карманах, на рукавах.