

4701 – ПАЛЬТО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 1 см, припуск на подгибку низа основной детали 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 4 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить, обметать.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить к середине.
3. Рассечь припуск полочки в уголке у плечевого шва. Стачать шов воротника, припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину.
4. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке. Стачать боковые срезы одновременно с мешковиной кармана, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Стачать шов воротника. Втачать воротник в горловину, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на локтевую часть и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.7 см от края по периметру пояса.