

4709 – ТУНИКА С КАПЮШОНОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плотный трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрочивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое. все швы 1 см; припуск на подгибку боковых срезов кармана – 2 см, припуск вдоль внешнего среза капюшона – 2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Капюшон – 2 детали
4. Карман – 1 деталь
5. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
6. Манжета – 2 детали
7. Обтачка полочки – 1 деталь
8. Обтачка спинки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



1. Обметать карман по контуру. Припуски боковых срезов подогнуть внутрь и настрочить. Наложить карман лицевой стороной на полочку, совмещая нижнюю линию притачивания. Настрочить карман. Отвернуть карман вверх, подогнуть верхний припуск и настрочить согласно верхней линии притачивания.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски обметать. Стачать средний срез капюшона. Припуск обметать. Обметать внешний срез капюшона. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Совместить и скрепить нижние срезы капюшона и притачных обтачек. Правую часть капюшона наложить на левую часть, совмещая метки. Втачать капюшон и обтачки одним швом. Припуски обметать. Обметать припуски горловины. Припуски подвернуть внутрь и настрочить.
4. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
5. Стачать нижнюю планку в кольцо. Сложить планку вдоль пополам и приутюжить. Притачать планку к низу туники, припуск обметать.