

4748 – БЛУЗКА С ВОРОТНИКОМ – БАНТОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 10 пуговиц

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см, припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см, остальные припуски – 1.0 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка спинки – 1 деталь
6. Спинка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



- .1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроеные планки полочки.
2. Стачать выточки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Стачать рельефный срез нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
5. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешнего воротника.
8. Вдоль оката рукава между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукава. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.