

4751 – ТОЛСТОВКА С БОКОВОЙ МОЛНИЕЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- застежка-молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не

включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на левой и правой полочках на участке входа в карман – 2 см. Припуск по нижним срезам спинки, полочек и рукава – 2.0 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Модель выполнена без нагрудной вытачки! Поэтому, не рекомендуется использовать ее на большие размеры!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Мешковина кармана – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Обметать боковой и внутренний срезы мешковины кармана. Рассечь припуски бокового шва левой и правой полочек у меток. Заутюжить припуск входа в карман дважды на 1 см и настроить. Наложить полочку на мешковину и настроить по размеченной линии.
2. Обметать нижние срезы полочек, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Сложить лицевую часть правой полочки с изнаночной стороной левой полочки и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, скрепить по открытым срезам и обрабатывать далее как одну деталь.
3. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.
6. Притачать правую переднюю часть рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Притачать левую переднюю часть рукава к полочке от метки до бокового среза, припуски у метки рассечь, разутюжить и обметать. Втачать застежку – молнию.
7. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы и верхний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Настроить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
9. Обметать нижний срез спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.