

## 4788 - ПЛАТЬЕ С ЗАПАХОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- люверс

### СОВЕТ:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам - 1 см. Припуск на подгибку низа платья — 1.2 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
9. Пояс — 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали подбортов и обтачки клеевой прокладкой. Продублировать на правой полочке место для люверса, на левой полочке место для петли.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить и обметать.
5. Стачать обтачку горловины спинки с подбортами, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешние срезы.
6. Стачать средний срез нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски обметать и заутюжить вверх.
7. Сложить детали пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Сложить пояса друг с другом и скрепить по необработанному срезу.
8. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой пояс на талии по разметке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать нижние срезы и средний срез нижней части полочки, припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обтачку горловины спинки и подборта сложить с верхней частью спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски рассечь, вывернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить нижний срез подборта в шов стачивания верхней и нижней части.
11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Пробить на правой полочке люверс. Обметать на левой полочке петлю, пришить потайную пуговицу.