

## 4889 – ПЛАТЬЕ–КОМБИНАЦИЯ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

шелковые платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- потайная застёжка–молния

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на все швы 1 см. Припуск нижних срезов – 1.5 см.

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам деталей, нагрудных – вверх.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить 2 бретели шириной 4 см и длиной примерно равной длине, указанной на лекале полочки. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и скрепить их с изделием.
6. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте и верхний срез спинки, (бретели располагаются между основным изделием и обтачкой). Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки – молнии.
7. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.