

4895 – ЮБКА С ВНЕШНИМИ СКЛАДКАМИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- потайная застежка–молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь
4. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь
2. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.



2. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от метки застежки – молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку – молнию. Стачать правый боковой срез, припуски обметать и разутюжить.
3. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки – молнии.
4. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
5. Застрочить складки на юбке с изнаночной стороны согласно меткам.
6. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на юбку согласно техническому рисунку.
7. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Высечь припуски в уголках, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие. Продеть конец пояса в пряжку.