

4932 – САРАФАН С НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 11 пуговиц

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Также возможно обработать верхний срез изделия не обтачкой, а основной тканью. В этом случае детали 1,2,4 и 5 выкраиваются в двойном количестве, а припуск верхнего среза дублируется клеевой прокладкой.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка – 2 детали
9. Карман – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Обметать верхний срез кармана, заутюжить внутрь и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний припуск, наложить карман на полочку, согласно разметке, и настрочить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить 2 бретели, шириной 4 см. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края.
9. Стачать средний шов обтачек, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Притачать обтачку к подбортам, припуски заутюжить на обтачку и обметать, одновременно обметывая внешний срез подбортов.
10. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вложить бретели над рельефами полочки, и обтачать верхний срез и борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по швам.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.
13. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить их над рельефами спинки.