

## 4937 – ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ БОХО

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- 6 см косой бейки
- клеевая прокладка
- декоративная лента

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия - 2 см; низа рукава – 2 см; боковые припуски воротника 2 см; остальные швы – 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Листочка – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава — 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Подзор – 2 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

**Из клеевой:** листочка – 2 детали

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевым флизелином листочки.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски.
4. Притачать рукава к полочке. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
5. Притачать рукава к спинке. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
6. Стачать верхний срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.
7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Окантовать косой бейкой участок горловины полочки длиной 3 см, обозначенный метками. Боковые срезы воротника подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуск направить на воротник. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
10. Продеть в воротник декоративную ленту.