

## 4945 – ЮБКА СО СКЛАДКАМИ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- потайная застежка–молния

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое. Припуск все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка переда – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.



2. Стачать вытачки на спинке. Глубину заутюжить к центру. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки – молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку – молнию.
3. Заложить и закрепить складки на переднем полотнище. Глубины направлены к боковым срезам.
4. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток (далее – обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки – молнии. Настрочить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону