

4948 – ПЛАТЬЕ ДВУХСЛОЙНОЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 5 пуговиц

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекала выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Внешняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Внешняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Внутренняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Заутюжить на изнаночную сторону припуски длинных и одной короткой стороны планки. Наложить планку на внешнюю часть полочки и настрочить.

2. Стачать плечевые и боковые срезы внешних и внутренних частей изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить внутреннее платье с внешним изнаночной стороной с лицевой и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть платье на лицевую сторону, выправить, приутюжить, скрепить по срезам пройм.
4. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить, обметать.
5. Припуск подгибки низа платья и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
6. Пришить пуговицы на планку.