

4978 – ЖАКЕТ С БАСКОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотажное полотно малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- разъемная застежка-молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см, припуск на подгибку низа рукава - 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Баска спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Баска полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать баску к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Притачать баску к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта и обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями застежку – молнию и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
6. Стачать локтевой и передний шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.