

5902 - САРУЭЛЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- резиновая нить

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 0,7 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Штанина – 2 детали со сгибом
2. Пояс – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать боковые и нижний (шаговый) срезы изделия. Швы приутюжить. По нижнему срезу (вырез для ноги) проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
2. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и стачать в кольцо. Манжеты вывернуть на лицевую сторону, сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжеты к нижнему срезу. После притачивания манжеты сборку распустить.



3. На поясе наметить линию сгиба на лицевой стороне. Пояс сложить лицом внутрь и стачать в кольцо. Деталь вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Вдоль намеченной линии проложить строчку ниткой-резинкой. Нитка-резинка располагается с изнанки. Пояс перегнуть по линии сгиба и притачать к брюкам, слегка растягивая верхний срез брюк. От линии сгиба пояса проложить строчки ниткой-резинкой на расстоянии 1.5 см друг от друга.