

## 5918 – ТОЛСТОВКА

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевая прокладка; шнур для капюшона (приблизительная длина шнурка указана на лекале капюшона)
- молния (длина молнии указана на лекале полочки)
- косая бейка шириной 4 см
- наконечники для шнурка.



### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск внешнего среза капюшона 2 см. Припуск на подгибку низа подборта – 0 см. Припуск входа в карман – 2 см. Все остальные швы 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка - 1 деталь

3. Рукав - 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Подборт – 2 детали

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне.
2. Обметать вход в карман. Подогнуть внутрь и настроить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить карман.
3. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Втачать молнию начиная от верха до надсечки под молнию.
5. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали капюшона лицом к лицу. Наложить на срез капюшона косую бейку и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настроить ее на капюшон, прикрывая тем самым шов стачивания деталей капюшона. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, подогнуть и настроить на изнаночную сторону. Прорезать петли и продеть шнур в кулиску.
6. Обметать внешний и верхний срез подборта.
7. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали толстовки и капюшона лицом к лицу. На капюшон лицевой стороной внутрь наложить подборт. Наложить на срез капюшона спинки косую бейку (бейка должна заходить на полочку на 1.5 – 2 см) и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона, толстовки и подборта вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настроить ее на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона.
8. Закрепить верхний срез подборта вдоль плечевого шва.
9. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать низ изделия.
11. Припуск низа подогнуть внутрь и настроить.
12. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.