

## 6130 – Водолазка

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

малорастяжимый трикотаж и трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 0,8 см, по низу изделия и по рукавам – 1,5 см.

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковой срез и срез рукава в один прием. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Сложить воротник в кольцо, лицевой стороной внутрь и стачать. Воротник вывернуть, сложить пополам, изнаночной стороной внутрь. Втачать воротник в горловину, совмещая надсечки. Боковой срез воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.
4. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.