

## 6135 – МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- трикотажный кант

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается

двойной иглой для сохранения эластичности.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 1 см, по низу изделия 1,5 см.

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Сложить кант с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отогнуть кант вверх, заутюжить припуски на изделие и настроить на 0.5 см от шва обтачивания.
3. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.

4. Сложить кант с низом рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отогнуть кант вниз, заутюжить припуски на рукав и настрочить на 0.5 см от шва притачивания.
5. Стачать одним швом боковые срезы и срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить..