

6137 – КУРТКА С КАПЮШОНОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подвяз (альтернативно можно кроить детали из основной ткани 3, в этом случае стоит пересчитать длину деталей)
- разъемная застежка-молния
- 2 блочка
- декоративный шнур



СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они

должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Капюшон – 2 детали
4. Центральная часть капюшона – 1 деталь
5. Обтачка капюшона – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Средняя задняя часть рукава – 2 детали
4. Средняя передняя часть рукава – 2 детали

Из основной ткани 3:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Мешковина кармана – 4 детали
5. Нижняя задняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя передняя часть рукава – 2 детали

Из подвяза:

1. Нижняя планка – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать верхнюю и среднюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Притачать мешковины карманов к деталям нижних частей полочки. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно обтачивая мешковину. Заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать верхнюю и среднюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Пробить по разметке блочки. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку капюшона на основную деталь, образуя кулиску.
6. Втачать капюшон в горловину, припуски заутюжить на капюшон и обметать.
7. Обметать срезы борта. Обметать один длинный срез нижней планки. Притачать необметанный срез планки к нижнему срезу куртки, слегка растягивая планку. Втачать застежку — молнию. Обогнуть планкой молнию и настрочить в шов притачивания молнии. Отвернуть планку внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего среза планки.
8. Притачать среднюю заднюю часть рукава к нижней задней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать среднюю переднюю часть рукава к нижней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать верхнюю часть рукава к средней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхний шов

рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать нижний срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припосаживая рукав, припуски обметать.

11. Продеть шнур в кулиску капюшона.