

## 8005 – ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 1 разъемная застежка-молния (длина молнии зависит от длины полочки)
- эластичный шнур в капюшон
- 2 наконечника для шнура
- готовые трикотажные манжеты и пояс
- киперная лента шириной 1,5 - 2 см.



### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: на подгибку края капюшона и среза входа в карман - 2.5см, остальные швы 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь

3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Центральная часть капюшона – 1 деталь
6. Карман – 2 детали
7. Пояс – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

**Если нет готовых трикотажных манжет и пояса, то их можно изготовить из основной ткани и вставить внутрь резинку.**

### **ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

1. Подогнуть и настроить срез входа в карман. Карман притачать к полочке.
2. Притачать рукава к полочке и спинке. Стачать боковые швы и швы рукавов. Пояс сложить вдоль пополам лицом наружу и притачать, слегка растягивая его.
3. Сложить застежку-молнию со срезом борта. Втачать молнию. Вдоль шва втачивания молнии притачать киперную ленту, закрывая тесьму молнии.
4. Стачать части капюшона. Обметать по разметке петли на капюшоне. Подогнуть и настроить припуск по переднему срезу капюшона. Втачать капюшон в горловину. Шов отстрочить на 0.5 см.
5. Стачать в кольцо манжеты. Притачать манжеты к рукавам.
6. В капюшон вставить шнур.