2546 - БЛУЗКА С ДЕКОРАТИВНЫМ РУКАВОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам— 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.

2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Подкроить косую бейку равную длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу и снова приутюжить пополам. Окантовать срез горловины. В уголке горловины полочки застрочить бейку вертикально.

4. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Обметать нижние срезы рукавов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же можно обметать низ рукава тонким ролевым швом. В этом случай припуск низа следует срезать.) Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по окату. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Низ изделия дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настрочить.